


DE =		EN =		PT =		VN =																					
Schmierung 01		Lubrication 01		Lubrificação 01		Bôi trơn 01																					
<p>de= <b>Output = alle 15 Min. 1 Tropfen</b></p> <p>en= <b>Output= all 15 Min 1 drop</b></p> <p>pt= <b>Output = all 15 Min 1 gota</b></p> <p>vn= <b>Sản lượng = tất cả 15 Min 1 giọt</b></p>		<p>Dossiereinheit</p> <p>Volum Type Unit</p> <p>Volum Unidade de Tipo</p> <p>Volum Loại Đơn vị</p>				<p><b>X</b></p> <p>de= Compression Pushing</p> <p>en= Compression Pushing</p> <p>pt= Compressão Empurrando</p> <p>vn= Nén Đẩy</p>		<p>de= normal ist Schmierung Input = M10 x 1</p> <p>normal ist Schmierung Output = M8 x 1</p> <p>en= normal is Lubrication Input= M10 x 1</p> <p>normal is Lubrication Output= M8 x 1</p> <p>pt= normal é de lubrificação de entrada = M10 x 1</p> <p>normal é de saída de lubrificação = M8 x 1</p> <p>vn= bình thường là bôi trơn vào = M10 x 1</p> <p>bình thường là bôi trơn đầu ra = M8 x 1</p>																			
<table border="0"> <tr> <td>DE=</td> <td>EN=</td> <td>PT=</td> <td>VN=</td> </tr> <tr> <td>0 <i>Tropfen Größe</i></td> <td><i>drop size</i></td> <td><i>tamanho de gota</i></td> <td><i>giảm kích thước</i></td> </tr> <tr> <td>0,1 <i>Tropfen Größe</i></td> <td><i>drop size</i></td> <td><i>tamanho de gota</i></td> <td><i>giảm kích thước</i></td> </tr> <tr> <td>1 <i>Tropfen Größe</i></td> <td><i>drop size</i></td> <td><i>tamanho de gota</i></td> <td><i>giảm kích thước</i></td> </tr> <tr> <td>1,6 <i>Tropfen Größe</i></td> <td><i>drop size</i></td> <td><i>tamanho de gota</i></td> <td><i>giảm kích thước</i></td> </tr> </table>		DE=	EN=			PT=	VN=	0 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>	0,1 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>	1 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>	1,6 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>	<p>de= Jeder Impuls der Pumpe schliesst den Ölfluss</p> <p>Für Kugelrollspindeln und einige Führungen braucht man grosse Tropfen. Wenn man kurze Achswege fährt, sollen mehr Schmierlöcher vorhanden sein.</p> <p>Benütze nie kleine Schmierung, wenn du Maschinen baust. Der Maschinenbauer ist der Chef. Wenn Du etwas ändern willst, immer zuerst fragen.</p> <p>en= Every pump impuls the oil valve closed the oil flue</p> <p>For ballscrew and some gages you need big drops.</p> <p>If you drive short axis ways also make more oil inputs position</p> <p>Never use smaler lubrication if you build machine.</p> <p>Machine builder company is the leader, if you like to change, ask first</p> <p>pt= Para fuso atuador e alguns gages você precisa de grandes quedas. Se você dirigir maneiras eixo curto também fazer mais petróleo entradas de posição.</p> <p>Nunca use lubrificação smaler se você construir máquina.</p> <p>Empresa fabricante de máquinas é o líder, se você gosta de mudar, pergunte primeirc</p> <p>vn= Bơm Mỗi Impuls van dầu đóng cửa lò dầu.</p> <p>Đối với ballscrew và một số thiết bị cảm, bạn cần giọt lớn.</p> <p>Nếu bạn lái xe cách trục ngắn cũng làm cho dầu nhiều hơn đầu vào vị trí.</p> <p>Không bao giờ sử dụng smaler bôi trơn nếu bạn xây dựng máy tính. Công ty máy xây dựng là nhà lãnh đạo, nếu bạn muốn thay đổi, điều đc</p>		<p>DE= Rohr 6 mm</p> <p>EN= Tube 6 mm</p> <p>6 mm Input 6 mm input</p> <p>etwa 15 bar about 15 bar</p> <p>4mm 4mm</p> <p>nur Tropfen only drops</p>	
DE=	EN=	PT=	VN=																								
0 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>																								
0,1 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>																								
1 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>																								
1,6 <i>Tropfen Größe</i>	<i>drop size</i>	<i>tamanho de gota</i>	<i>giảm kích thước</i>																								
<p>de= <b>Input alle 15 Min. Druck von 15 bar</b></p> <p>en= <b>Input all 15 Min. Presur on 15 bar</b></p> <p>pt= <b>Entrada tudo Min 15. pressão em 15 bar</b></p> <p>vn= <b>Nhập vào tất cả 15 phút. áp lực tr ên 15 bar</b></p>		<p>DE= 6 mm Tubo</p> <p>EN= Ống 6 mm</p> <p>6 mm de entra 6 mm đầu vào</p> <p>cerca de 15 bar khoảng 15 bar</p> <p>4 mm 4mm</p> <p>số cai chỉ giảm</p>		<p>de= Schneidring</p> <p>en= Compression Sleeve</p> <p>pt= Luva de compressão</p> <p>vn= Nén tay áo</p>		<p>DE= Rückschlagventil</p> <p>EN= Check Valve</p> <p>Reverse Flow Reverse Flow</p>																					
<p>de= <b>Input alle 15 Min. Druck von 15 bar</b></p> <p>en= <b>Input all 15 Min. Presur on 15 bar</b></p> <p>pt= <b>Entrada tudo Min 15. pressão em 15 bar</b></p> <p>vn= <b>Nhập vào tất cả 15 phút. áp lực tr ên 15 bar</b></p>		<p>DE= 6 mm</p> <p>EN= 6 mm</p> <p>4mm Output 4mm Output</p> <p>6 milímetros 6 milímetros</p> <p>4 milímetros de saída 4 milímetros de saída</p> <p>vn= 6 mm</p> <p>4mm đầu ra</p>		<p>de= 6 mm</p> <p>en= 6 mm</p> <p>4mm Output</p> <p>pt= 6 milímetros</p> <p>vn= 6 mm</p>		<p>PT= Válvula de retenção</p> <p>VN= Kiểm tra Van</p> <p>Fluxo reverso Đảo ngược dòng chảy</p>																					
<p>gezeichnet: HPW</p> <p>Aenderung: an</p> <p>Aenderung: control 2</p>		<p>Datum: 02.06.2014</p> <p>Datum: 02.06.2014</p> <p>Data: 02.06.2014</p>		<p>education project</p> <p>Schmierung 01</p> <p>Lubrication 01</p> <p>Safenwil Schweiz</p>		<p>translate/en_iw/p_ct/vn_ro</p> <p>r1</p> <p><a href="http://www.wiap.ch">www.wiap.ch</a></p>		<p>origin: WIAP KFKOK</p> <p>datei_wi_8_f_19_d1_r1_En_Lubrication_01_m3</p> <p>idee of / from: HPW</p>																			